Patch 的 mBot 遙控卡

完整遙控玩法包

對準 mBot 頂部 · 保持 1-2 公尺距離

選擇模式

0

停止／移動

停止並回到移動 + 鋼琴。

A

打招呼

在眼睛前揮手；很近時會害羞。

D

秘密歌曲

按一次，聽完一整首歌。

移動模式

↑ ↓ ← →

短距離移動一次

每按一次，只移動一小段

1 2 3 4 5 6 7 8

DO RE MI FA SO LA TI DO

遙控器上的小鋼琴

安全提醒

- mBot 移動時，請讓大人留在伸手可及的範圍內。
- 按 0 停止；必要時直接關閉電源。
- 請遠離桌子、床與沙發邊緣。
- 唱歌或轉圈時，請等它完成再按下一個按鍵。



© 2026 Meredith C | 僅限個人使用 | 請勿轉售或重新上傳